

# KURZANLEITUNG

SMARTBOOK® NETBOOK S11



# KURZANLEITUNG

SMARTBOOK® NETBOOK S11

## Bei Erstbetriebnahme beachten Sie bitte folgendes:

- Stellen Sie sicher dass Ihr Netbook mit dem mitgelieferten Originalnetzteil(AC-Adapter) angeschlossen ist.
- Drücken Sie die Power-Taste(Netzein-und Ausschalter) um Ihr Netbook zu starten.
- **Sie haben ein Netbook ohne Berührungsbildschirm/TOUCHSCREEN erworben.** Um den Bildschirm zu entsperren, gibt es folgende Möglichkeiten:
  - 1) Drücken Sie die Leertaste zweimal kurz hintereinander;
  - 2) Drücken Sie die linke Maustaste haltend und berühren Sie das Mauspad, bewegen Sie den Mauanzeiger nach oben oder
  - 3) Benutzen Sie am einfachsten die mitgelieferte Mini-Maus.
- Um Ihr Netbook in den Schlaf-Modus/Ruhezustand zu versetzen, drücken Sie kurz den Netzschalter oder die Taste „zzZ“. Durch nochmaliges Drücken des Netzschalters oder die Taste „zzZ“ kommt Ihr Netbook zum Entsperren des Bildschirms zurück.
- Im Falle dass Ihr Netbook nicht ordnungsgemäß funktioniert, starten Sie Ihr Netbook neu indem Sie den Netzschalter ca. 4 Sekunden lang haltend drücken bis die Aufforderung „ Ausschalten/Neu Starten“ am Bildschirm erscheint. Wählen Sie „Neu Starten“ um Ihr Netbook neu zu starten.
- Falls Sie Ihr Netbook auf WERKZUSTAND zurücksetzen wollen, gehen Sie unter „MENÜ/EINSTELLUNGEN/Sichern&zurücksetzen“, wählen Sie „Auf Werkzustand zurück“ und bestätigen Sie mit der linken Maustaste „Tablet zurücksetzen“ bzw. „Netbook zurücksetzen“; Wenn Sie die gespeicherten Daten z.B. Musik, Fotos, Videos komplett löschen wollen, setzen Sie ein Häkchen auf „SD-Karte löschen“ und drücken Sie mit der linken Maustaste zur Bestätigung „Alles Löschen“. Nach dem Zurücksetzen werden alle Daten gelöscht und nicht mehr rückgängig gemacht! Das Neustarten Ihres Netbooks wird längere Zeit in Anspruch nehmen.
- LED-Leuchten (von links nach rechts): Grün=in Betrieb/POWER ON; Rot=Akku Aufladen; Blau=WLAN oder BT ON; Gelb=Grossbuchstaben (Caps Lock).
- Funktionstasten: F1=Internet Brower; F2=Kamera; F3=Musikabspieler; F4=Videoabspieler; F5=Playback der Videorekorde; F6=Taschenrechner; F7/F8 Helligkeit des Bildschirms -/+; F9=Nachrichten(Voice) Aufnehmen; F10=File Manager(Ordnerverwalter); F11=Kalender; F12=Einstellungen
- Falls Sie noch weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich an Ihre Hotline: **0781/9172600**(Mo. – Fr. von 09:00 bis 16:00 Uhr)